Aluminum Footrest
アルミフットレスト

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C
右ハンドル車両

cord... THAB1015

price.. 14,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

----- 付属品 -----

アルミフットレスト本体　x1
両面テープ　1ロール
本書　1部

1

車両を安全な場所に停車させて、フットレスト部分の汚れや油分をクリーナー等で拭き取ってください。
この際に、汚れや油分が残っていると、アルミフットレストが確実に取り付け出来ず、脱落してしまう恐れがありますので、十分ご注意ください。

2

付属の両面テープを以下のサイズにカットして下さい。50㎜幅は右の画像のように車側のフットレストに貼り付けし、100㎜幅は本商品に以下の画像のように貼り付けを行います。アルミフットレストの貼り付け面も、必ずクリーナー等で脱脂をしてから両面テープを貼って下さい。

・長さ50㎜　x4本（車体側）
・長さ100㎜　x1本（製品）

THREE HUNDRED

Dukes & Co.
45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
call 03-5738-1361

www.threehundred.jp

3

車体側フットレスト、アルミフットレストに両面テープを張り終えましたら、位置決めの意味も込めて一度製品を車体側に仮当てして下さい。

仮当てが終了しましたら、保護フィルムを剥がし製品を車体側に貼り付けます。
貼り付ける前に、ドライヤー等で両面テープを温めると、より確実に取り付けが行えます。

4

製品を貼り終えましたら、今一度慮面テープがしっかりと効いているかを確認して作業は終了です。

本製品は両面テープのみで固定しますので、本書の手順に沿って、確実な取り付けを行い、安全に製品をお使い下さい。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。